Digital Photo Frame

Manual de usuario

Por favor lee este manual antes de conectar o ajustar tu marco de fotos digital.

Introducción
Gracias por comprar tu marco digital. Tu marco de fotos digital incluye un cable USB.

Requerimientos del sistema
Para poder descargar tus imágenes desde tu PC necesitarás la siguiente configuración mínima.
Windows 2K/XP/Vista
Pentium-based PC (o equivalente)
150MB de espacio disponible en disco y 128MB o más de RAM
Puerto USB
Pantalla a color de 16 bits o más.
Resolución de 1024 x 768

Carga la batería de litio incluida en tu portarretratos digital. Cuando la batería está baja, se enciende una luz intermitente en la pantalla LCD. Tras 10 segundos tu portarretratos digital se apagará automáticamente. Puedes cargar la batería conectado el portarretratos digital al ordenador con el cable USB.

Para encender el aparato mantén presionado el botón de "Power/Menu" durante 3 segundos. Asegúrate de que la batería del aparato está suficientemente cargado.

Para apagar el aparato, mantén presionado el botón de "Power/Menu" durante 3 segundos. El mensaje de "Power Off" aparecerá en la pantalla antes de apagarse.

Si tienes varias fotos cargadas en tu portarretratos digital, puedes pasar de una a otra presionando los botones de "page up" y page down"

Para explorar las opciones de ajuste presionar el botón de "Power/Menu" para que aparezca el menú principal. En la lista aparecen los valores que están disponibles para que los ajustes. Utiliza los botones de "page up" y "page down" para moverte por la lista. Una vez localizado el valor que quieres ajustar, presiona "power/menu" para hacer tus cambios.

Estos son los valores disponibles que pueden ser cambiados:

1. CONEXIÓN USB.
   Presiona el botón "power/menu". Presiona "page up" o "page down" hasta que USB CONNECT aparece iluminado.

Presiona “power/menu”.

Si seleccionas “Yes” podrás conectar tu portarretratos digital a tu ordenador para descargarte imágenes.

Si seleccionas “No” tu ordenador no lo reconocerá y no podrás descargarte fotos a tu portarretratos digital.

Puedes utilizar los botones de “page up” y page down para cambiar de “Yes” a “No”

Una vez hayas hecho tu selección, presiona “Power/Menu” de nuevo para guardar la configuración.

2. RELOJ

Presiona “page up” o “page down” hasta que la opción DISPLAY CLOCK este iluminada.

Presiona “power/menu”. Si selecconas DISPLAY CLOCK, el portarretratos mostrará la fecha, la hora y el día de la semana en la pantalla en vez de mostrar las fotos almacenadas en el portarretratos digital.

Presiona “Power/Menu” sobre la opción SET CLOCK SETTING. Esta opción te permite configurar la forma en que se muestra la hora y la fecha en pantalla.

Presiona CANCEL para volver al menú anterior.

3. SLIDE SHOW. Si seleccionas “On” puedes configurar el tiempo que permanece una imagen en pantalla durante la presentación de las fotos. Puedes seleccionar entre 1 y 15 segundos. Utiliza los botones de “pageup” y “page down” para añadir o quitar segundos. Cuando llegues al valor que deseas presiona “Power/Menu” para guardar la configuración.

   Si seleccionas “Off”, el portarretratos digital sólo mostrará una foto permanentemente.

   Presiona “Cancel” para volver al menú anterior.

4. AUTO SHUTDOWN

   Si seleccionas “On” podrás configurar el número de segundos tras los cuales el aparato se apagará automáticamente. Puedes configurarlo para que se apague tras 1 a 30 minutos de inactividad.

   Si seleccionas “Off” el aparato no se apagará automáticamente. Lo tendrás que apagar manualmente.

5. CONTRAST

   Esta opción te permitirá configurar el contraste de tu pantalla LCD. Puedes configurarlo para que tenga un contraste bajo (1) y contraste alto (6).

6. BACKLIGHT

   Este menú te permite ajustar la intensidad de la luz trasera de tu LCD. Puedes configurarlo para que tenga una luz trasera poco intensa (1) o para que tenga una luz trasera muy brillante (21).

7. DELETE.

   Puedes seleccionar DELETE ONE para eliminar una foto del portarretratos digital o DELETE ALL para eliminarlas todas.

   a. DELETE ONE

      Si seleccionas “Yes” en DELETE ONE, se eliminará la última foto cargada.

      Si seleccionas “No” en DELETE ONE, no se eliminará la última foto cargada.

   b. DELETE ALL

      Si seleccionas “Yes” se eliminarán TODAS las fotos cargadas en tu

digital.

Si seleccionas “No” no se eliminarán TODAS las fotos cargadas en tu portarretratos digital

8. EXIT

Presiona “Power/Menu” sobre exit para salir del configurador.

COMO CARGAR TUS FOTOS EN TU PORTARRETRATOS DIGITAL DESDE TU ORDENADOR

Conecta tu portarretratos digital a tu ordenador mediante el cable USB. La opción de USB CONNECT tiene que estar configurada en “On”. Si lo está, aparece en la pantalla “USB CONNECT”. Una vez conectado, el programa DPFMaTe arranca automáticamente. No es necesario ningún programa adicional.

1. En el lateral izquierdo de la pantalla, hay el directorio de los archivos y carpetas de tu ordenador. Selecciona la fotografía que quieres descargar. Haz click con el botón izquierdo de tu ratón.
2. Puedes ajustar la apariencia la fotografía que has seleccionado, haciendo click en + (expander) , - (contraer), Rotatel.(girar hacia la izquierda).RotateR(girar hacia la derecha o RECT (reajustar la fotografia automáticamente para que se adapte al marco de fotos).
3. Haz click en el botón ADD para añadir la fotografía a la columna de la derecha. Todas las fotografías listadas en la columna de la derecha pueden ser añadidas al marco de fotos, haciendo click en DOWNLOAD.

En la esquina superior derecha de la pantalla están también las opciones de SAVE (para guardar la fotografía del marco de fotos al ordenador),SAVEALL(para guardar todas las fotografías del marco de fotos al ordenador) , EXIT (para salir de DPFMate Program), ALL (para seleccionar todas las fotos del marco de fotos) y DELETE (para borrar todas las fotos no deseadas de tu marco de fotos).

4. Los botones de “settings” puedes cambiar el color del texto, del fondo de pantalla del marco de fotos)

NOTA: No desenchufar el marco de fotos mientras las fotografías están siendo transferidas.

Tu marco de fotos es un instrumento, por favor trátalo con cuidado.